

PESUHALLIN OHJEISTUS

Saapuessasi:

1. Kytke valot päälle (sammuu autom. 1 h kuluttua)



2. Kytke painepesuriin virta



3. Nosta pesuainehana pystyasentoon



4. Kytke vastakkaiselta seinältä kompressorin päälle



5. Harjakone liikkuu eteen / taakse napeista ilman pesua niin pääset hyttiin ja pois. Käyttäessäsi harjakonetta aja kone ensin taakse-napilla rajakytkimeen asti. Paina PESU nappia niin kone pesee automaattisesti kyljet ja palaa takaisin.



6. Huuhtele runko painepesurilla ja huuhtele lattian kura viemäriin.
7. Sulje laitteet päinvastaisessa järjestyksessä
8. Poistu samalla ovikoodilla kun tulit sisään.
9. Sulje ulosajo nosto-ovi sisäpuolella olevasta ALAS napista.

**JÄTÄ PAIKAT SIIHEN KUNTOON ETTÄ SEURAAVAN
ON MUKAVA TULLA!**